ARGILE
couleurs de terre

ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL

Описание: ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL – водоэмульсионный адгезионный кроющий грунт, разработанный для подготовки сложных невпитывающих оснований. Подходит под нанесение красок ARGILE как на основе синтетического акрилового связующего, так и для красок на основе натурального природного связующего.

Назначение: Для внутренних и наружных работ.

Тип поверхности: ПВХ, пластмасса, меламин, гальванизированные и цветные металлы, дерево, МДФ, ДСП, ламинат.

Область применения: Новые и ранее окрашенные внутренние и наружные поверхности стен, мебель, двери и т.д.

Преимущества:

- Отличная адгезия к сложным невпитывающим основаниям
- Универсальный. Для внутренних и наружных работ
- Снижает впитывающую способность основания
- Выравнивает цветовой фон основания
- Снижает последующий расход краски

Содержание летучих органических соединений: Максимально разрешенное – 140 г/л. Грунт ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL содержит – 70 г/л.

Инструменты:

- Кисть.
- Валик(полиамидный, пенный или из микрофибры 6-8 мм).
- Распылитель.

Степень блеска Бархатисто-матовый

Плотность: 1,43 кг/л

Расход: 1 л на 10-12м² в зависимости от фактуры и типа окрашиваемой поверхности.

Время высыхания при t=20ºC:

- Сухой на ощупь - 2 часа.
- Нанесение второго слоя – 6 часов.

Условия окружающей среды для покрасочных работ:

- Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должны быть в пределах от +7 до +30ºC.
- Максимальная влажность воздуха внутри помещения – 60%, снаружи помещения – 80%.

Разбавление: Грунт готов к использованию без разбавления.

При нанесении грунта с помощью распылителя его можно развести водой

Ограничение ответственности - Все претензии по цвету, консистенции, запаху и т.д. принимаются до начала нанесения материалов. При нанесении краски необходимо проявить должную осмотрительность и произвести пробный выкрас во избежание нанесения некондиционной краски. При обнаружении возможных признаков недостатка или брака, необходимо остановить все работы и обратиться в место приобретения материалов. Товар ненадлежащего качества, в том числе по цвету, должен быть возвращен продавцу, для проведения оценки его качества. Остатки краски являются Товаром уже бывшим в употреблении и также не могут подлежать обмену или возврату. При нанесении и полном использовании заведомо бракованных, испорченных материалов, либо материалов, содержащих недостатки, мы не несём/ не компенсируем затраты за удаление, шлифование, перекраску и другие виды работ.

до 5-10%.

Очистка рабочих инструментов: Очистите использованный инструмент в чистой воде.

Цвета и оттенки: Белый. Допускается колеровка в светлые и пастельные оттенки (не более 3%).

Тара: Банки по 0,75; 2,5 и 5л.

Подготовка поверхности:

Способы и методы подготовки поверхности к нанесению грунта должны соответствовать техническим требованиям, указанным во французском стандарте DTU 59-1 и производиться с соблюдением техники безопасности. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура в окрашиваемом помещении должна быть в пределах от +7 до +30ºС.

Грунт ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL подходит для использования на большинстве внутренних и наружных строительных поверхностей (стены, потолки, столярные изделия). Грунт следует наносить на поверхность, предварительно очищенную от грязи и пыли, обезжиренную (при наличии масляных пятен), зачищенную наждачной бумагой для улучшения адгезии (в случае необходимости).

Новые поверхности.

Новые минеральные поверхности (различные виды шпатлевок, штукатурок, гипсокартон, неглазурованный кирпич, бетон и т.д.):

- Минеральные поверхности должны быть полностью высушены;
- Пористые и/или «мелящиеся» поверхности обработайте подходящим грунтом глубокого проникновения;
- Нанесите один слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

Металлические поверхности:

- При работе с цветными металлами (алюминий, медь) – на зашкуренную, обезжиренную поверхность нанесите слой неразбавленного грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.
- Новые поверхности из черных металлов должны быть обработаны специальным антикоррозийным грунтом.

Пластиковые поверхности:

- Чтобы продлить срок службы покрытия обезжирьте и слегка зашкурьте поверхность. Удалите образовавшуюся пыль;
- Нанесите один слой неразбавленного грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

Древесина и производные древесины (МДФ, ДСП):

- Тщательно очистите поверхность, зашкурьте и обезжирьте. Обезжиривать древесину следует только специальными средствами (ацетоном и т.п.);
- Нанесите один слой неразбавленного грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.
- Если у вас красный кедр или другая очень смолянистая порода древесины – проконсультируйтесь с продавцом.

Ранее окрашенные поверхности.

Ранее окрашенные минеральные поверхности:

- Удалите всю старую плохо держащуюся краску.
- Очистите поверхность от загрязнений и зачистите наждачной бумагой.

Ограничение ответственности - Все претензии по цвету, консистенции, запаху и т.д. принимаются до начала нанесения материалов. При нанесении краски необходимо проявить должную осмотрительность и произвести пробный выкрас во избежание нанесения некондиционной краски. При обнаружении возможных признаков недостатка или брака, необходимо остановить все работы и обратиться в место приобретения материалов. Товар ненадлежащего качества, в том числе по цвету, должен быть возвращен продавцу, для проведения оценки его качества. Остатки краски являются Товаром уже бывшим в употреблении и также не могут подлежать обмену или возврату. При нанесении и полном использовании заведомо бракованных, испорченных материалов, либо материалов, содержащих недостатки, мы не несём/ не компенсируем затраты за удаление, шлифование, перекраску и другие виды работ.

- Нанести один слой неразбавленного грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

Ранее окрашенная древесина:

- Предварительно удалите всю старую плохо держащуюся краску или лак.
- Зачистите поверхность наждачной бумагой. Удалите образовавшуюся пыль. Обезжирьте.
- Нанесите один слой неразбавленного грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

Нанесение краски:

Тщательно вручную перемешайте грунт перед нанесением.

Наносите грунт ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL в один слой с помощью кисти, валика или распылителя.

На гладких идеально подготовленных поверхностях небольшого и среднего размера, таких как пластик или металл (мебель, двери и т.д), используйте валик из микрофибры или полиамида с длиной ворса до 6-8 мм.

При нанесении с помощью воздушного распылителя грунт можно развести водой до 5-10% максимум.

Хранение и срок годности

Храните неиспользованную краску в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, вдали от прямых солнечных лучей и возможных источников возгорания. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке – 1 год с даты производства. Дата производства указана на упаковке.

Техника безопасности при работе с краской:

Храните краску в недоступном для детей месте.

При проведении покрасочных работ и до полного высыхания краски тщательно проветривайте окрашиваемое помещение.

Информация в данной характеристике может быть изменена в соответствии с появлением новых данных о грунте ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

Ограничение ответственности - Все претензии по цвету, консистенции, запаху и т.д. принимаются до начала нанесения материалов. При нанесении краски необходимо проявить должную осмотрительность и произвести пробный выкрас во избежание нанесения некондиционной краски. При обнаружении возможных признаков недостатка или брака, необходимо остановить все работы и обратиться в место приобретения материалов. Товар ненадлежащего качества, в том числе по цвету, должен быть возвращен продавцу, для проведения оценки его качества. Остатки краски являются Товаром уже бывшим в употреблении и также не могут подлежать обмену или возврату. При нанесении и полном использовании заведомо бракованных, испорченных материалов, либо материалов, содержащих недостатки, мы не несём/ не компенсируем затраты за удаление, шлифование, перекраску и другие виды работ.